



**MITSUBISHI
MOTORS**

ÍTEM			Kilometraje o tiempo en años (meses), lo cual se cumpla primero														
			Años		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			X 1.000 km		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200			
OPERACIONES DENTRO DEL COMPORTAMIENTO DEL MOTOR			Gasolina	Diesel													
1	Correas en V (accesorios)		.	.	Inspección cada 10.000 kilómetros												
2	Cables de encendido		.	.		I		I		I		I		I		I	
3	Manguera de aceite de la bomba de vacío		.	.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
4	Manguera de aire de admisión y manguera de aceite del turboalimentado (vehículos con turboalimentado)		.	.		I		I		I		I		I		I	
	Correas de distribución del motor		.	.	R: Cada 100.000 kilómetros												
5	Sistema de control de emisiones del cárter		.	.		I		I		I		I		I		I	
6	Bujías de encendido	Bujías para vehículos de gasolina sin plomo	.	.	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
		Bujías con puntas de platino	.	.	R: Cada 100.000 kilómetros												
7	Mangueras de radiador		.	.		I		I		I		I		I		I	
8	Refrigerante del motor		.	.	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
9	Elemento del filtro de aire		.	.	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
10	Líquido de la transmisión automática	Original MMCC	DIA QUEEN CVT J4	.	.		R		R		R		R		R		
			ATF SP II / SP III	.	.	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
		Líquido	.	.	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
11	Frenos	Juego libre del pedal del freno, embrague y líquido de freno	.	.	Inspección cada 10.000 kilómetros												
12	Batería		.	.	Inspección cada 10.000 kilómetros												
13	Filtro de combustible	Vehículos con motor diesel	.	.	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
		Vehículos con motor gasolina	.	.			R				R				R		

*Servicio de Inspección Periódica cada 10.000 km. o 12 meses.

Si disminuye la potencia del motor o si hay humos negros en el escape, efectúe una revisión al sistema de combustible y admisión, con uso de herramienta de diagnóstico MUT III.

I: Inspección / R: Reemplazo / L: Lubricación / M: Mantenimiento

ÍTEM			Kilometraje o tiempo en años (meses), lo cual se cumpla primero																
			Años		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
			X 1.000 km		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200					
OPERACIONES EN EL EXTERIOR DEL VEHÍCULO			Gasolina	Diesel															
1	Suspensión	Sistema de la suspensión	.	.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		*Juntas esféricas del brazo	.	.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		*Cubiertas contra polvo	.	.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		*Brazo de la suspensión	.	.	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
		*Varillaje de la dirección	.	.	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	
		(modelos con boquillas de engrase)	.	.	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		
2	Fundas del eje impulsor		.	.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
3	Varillaje de dirección (incluyendo sellos y fundas)		.	.		I		I		I		I		I		I			
4	Transmisión manual	Aceite para engranajes (FWD, RWD)	.	.	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
		Aceite para engranajes (4WD)-incluyendo aceite del engranaje de la transferencia	.	.	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
5	Aceite para engranajes del diferencial	Excepto vehículos con diferencial del deslizamiento limitado	.	.	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
		Vehículos con diferencial de deslizamiento limitado	Tipo mecánico	.	.	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
			Tipo acoplamiento viscoso	.	.	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
6	Juego de la carrera de la palanca del freno de estacionamiento		.	.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
7	Conexiones del tubo de escape		.	.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
8	Alineación de las ruedas		.	.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
9	Juego de los cojines de las ruedas delanteras (L200, MONTERO)		.	.	Inspección cada 10.000 kilómetros														
10	Frenos	Flexibles y cañerías	.	.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
		Balatas y pastillas de freno	.	.	Inspección cada 10.000 kilómetros														
		Discos y tambores de freno	.	.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
11	Manguera y tubos de combustible		.	.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		

NOTA: (*) Aceite de motor para motores equipados con filtro de partículas (DPF), solo usar aceite de motor recomendado, 5W30 ACEA C2 / C3.

*Servicio de Inspección Periódica cada 10.000 km. o 12 meses.

NOTA: (*) Aceite de motor para motores equipados con filtro de partículas (DPF), sólo usar aceite de motor recomendado, 5W30 ACEA C2/C3.

I: Inspección / R: Reemplazo o Cambio / L: Lubricación / M: Mantenición

ÍTEM				Kilometraje o tiempo en años (meses), lo cual se cumpla primero												
				Años		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				X 1.000 km		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	
OPERACIONES DESPUÉS DE CALENTAR EL MOTOR				Gasolina	Diesel											
*1	Aceite del motor	Vehículos con motor Diesel / Turbo	Sin DPF	Clasificación API: CD o superior		.	Reemplazo cada 10.000 kilómetros									
			*Con DPF	Clasificación ACEA: C2/C3		.	Reemplazo cada 10.000 kilómetros									
		Vehículos con motor de gasolina		Clasificación API : SG o superior	.		Reemplazo cada 10.000 kilómetros									
*2	Filtro del motor	Vehículos con motor Diesel / Turbo	Sin DPF	Clasificación API: SD o superior		.	Reemplazo cada 10.000 kilómetros									
			*Con DPF	Clasificación ACEA: C2/C3		.	Reemplazo cada 10.000 kilómetros									
		Vehículos con motor de gasolina			.		Reemplazo cada 10.000 kilómetros									
3	Inicialización del aceite del motor. (**)	Con DPF			.	Realizar cada 10.000 kilómetros										
4	Inspección y realización de aprendizaje de la inyección (Diesel)				.	Realizar cada 10.000 kilómetros										
5	Realizar la regeneración del DPF	Con DPF			.	Realizar cada 10.000 kilómetros										
6	Mangueras de ventilación del cárter			.	.		I		I		I		I		I	
7	Mantenimiento sistema de recirculación de los gases del escape. Ductos y EGR. (Vehículos con válvula de EGR)			.	.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
8	Huelgo de válvulas (excepto vehículos con ajustador automático de huelgo)			.	.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
9	Sistema de bolsa de aire SRS (sistema de protección suplementaria) solo vehículos equipados.			.	.	I: A los 10 años										
10	Filtro purificador de aire			.	.	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
11	Estado de la carrocería			.	.	I: Todos los años										
12	Prueba de carretera			.	.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

NOTA: (*) Aceite de motor para motores equipados con filtro de partículas (DPF), sólo usar aceite de motor recomendado, 5W30 ACEA C2/C3.

(**) Se debe realizar cada vez que se realiza el cambio de aceite a las unidades Euro V

I: Inspección / R: Reemplazo o Cambio / L: Lubricación / M: Mantenimiento